



**1** Holz oder Mauerwerk zur Vorbereitung mit 8mm Ø vorbohren

**2** Duebel auf Top Star aufsetzen und mit ins Bohrloch einschrauben

**3** Werkzeugset:  
a: Krone  
b: Bit  
c: Krone & Bit bis Anschlag verbinden

**4** Bit & Krone auf Top Star aufsetzen und buendig zur Oberfläche eindrehen.

**5** Fuer die Feineinstellung - Justage - die Krone abziehen und den Bit direkt in den Kopf der Top Star einsetzen.

**6** Nun noch auf den gewuentschen Abstand feineinstellen - FERTIG

A : Mauerwerk  
B : Holz  
C : Türzarge, Fenster etc.  
D : Bohrer Ø 8 mm  
E : Bohrmaschine|Bohrfutter



**Schritt 3 bis 5 bei Holz und Mauerwerk gleich !**